

Инструкция топления печей Aito AK

Инструкция топления печей Aito AK

- всегда проверяйте и при необходимости опустошайте зольный ящик пере протопкой печи
- проверьте, что отверстия колосниковой решетки не забиты золой или недогоревшими дровами. Засорение препятствует охлаждению колосниковой решетки и вызывает деформацию и сокращение её срока службы.
- используйте для растопки сухие дрова березы с минимальным количеством коры. Так вы добьётесь высокой температуры нагрева печи и наименьшей образования сажи.
- выберите размер дров, отвечающий размерам вашей печи (≈ 15 см. короче длины топки).
- используйте нарубленные поленья диаметром 5 - 10 см. Рекомендуется зажигать дрова щепой сверху укладки дров.
- в крупногабаритных печах Aito AK допускается использование дров диаметром 10-15 см.
- перед добавлением поленьев, разравняйте угли в топке.
- добавление дров должно осуществляться осторожно. Дрова, уложенные в топку, не следует продвигать вовнутрь усилием.

Нагрев печи

- откройте клапанный затвор дымовой заслонки, затем откройте дымовую заслонку и зафиксируйте её положение закрытием клапана дымовой заслонки.
- уложите дрова в топку печи таким образом, чтобы примерно 1/3 топочной камеры осталась незаполненной (для обеспечения эффективного горения и движения горючих газов), зажгите дрова (желательно щепой, воздержитесь от использования бумаги).
- убедитесь в достаточном поступлении воздуха, обеспечивающего процесс горения, приоткрываем зольного ящичка на 3 - 5 см.
- язык пламени должен быть танцующим, исключите излишнюю или недостаточную тягу.
- протапливание каменки прекращают, когда нижняя поверхность камней верхнего ряда раскалится докрасна.
- обеспечьте в конце растопки сжигание углей, добавлением подачи воздуха.
- дайте печи некоторое время «настояться».
- После того, как догорели тлеющие угли, золу, скопившуюся на колосниковой решетке, следует удалить в зольный ящик и опорожнить его.
- Перед тем, как начать париться, следует поддать т.н. «угарный пар» по всей поверхности верхнего слоя камней. Рекомендуется бросить несколько ковшиков воды (объём ковшика 1-2 дл.) по всей поверхности камней, при этом после каждого поддавания «угарного пара» закрывая люк специальным крючком, входящим в комплект печи. Это делается для того, чтобы удалить зольную пыль и сажу, осевшую на камнях при протапливании печи, и обеспечить парильщиков чистым паром.
- Затем следует закрыть дымовую заслонку и клапанный затвор заслонки.
- Внимание! Во время сеансов парения, при подаче пара на камни, раскалённую крышку лючка укладывайте на огнестойкие поверхности.
- регулирование до желаемой температурой, с учетом мощности печи, можно достичь полностью или частично приоткрыв дверцу топочной камеры. Циркуляцию горячего воздуха можно усилить также, приоткрыв дверцу зольного ящичка.

Советы по времени нагрева

- начинайте протапливание печи с учетом запланированного начала сеанса парения.



Инструкция топления печей Aito AK

<ul style="list-style-type: none">• печи Aito AK можно протапливать днём, если сеансы парения запланированы на вечер.
<ul style="list-style-type: none">• рекомендованное «настояние» печи после окончания протапливания, обеспечивает прекрасным мягким паром на многие часы и повторяющие сеансы без дополнительного протапливания.
<ul style="list-style-type: none">• Протапливание печи – приятная часть банного мероприятия. Воздержитесь от спешки!
Возьмите на заметку
Научите и проинструктируйте ваших близких и друзей правилам топления печи и техники парения. Так вы обеспечите безопасность эксплуатации и максимального наслаждения от сеансов парения.
Перед началом эксплуатации печи ознакомьтесь тщательно с инструкцией по

