



Арктические зимы в Норвегии сформировали вековую традицию создания каминов. Эту традицию мы взяли как основу культуры компании Nordpeis, которая была основана в 1984 г. и сегодня является лидером на рынке каминов в Норвегии. Этим достижением мы обязаны нашим трем главным целям: хорошему качеству, интересному дизайну и чистому горению. Если Вы хотите иметь высокоэффективный нагревательный прибор, сочетающий в себе настоящее скандинавское качество с превосходным дизайном, купите камин фирмы Nordpeis.







 CHICAGO High
Каминная кассета: N-36V



 CHICAGO High Colorado
Каминная кассета: N-36V




 NEW YORK Угловой камин
Каминная кассета: N-24


NEW YORK Фронтальный камин 
Каминная кассета: N-24




TOKYO Slim
Каминная кассета: N-23G 


 TOKYO High
Каминная кассета: N-23G




 TOKYO Low (с декоративным колпаком)
Каминная кассета: N-23G




 LONDON Угловой камин
Каминная кассета: N-21


LONDON Фронтальный камин 
Каминная кассета: N-21


 JERSEY
Каминная кассета: N-23G




SYDNEY 
Каминная кассета: N-21



FINSE High
Каминная кассета: NI-25 Panorama 

 MADRID
Каминная кассета: NI-25 Panorama




ELLEN Low
Каминная кассета: NI-25 Panorama 




 GEILO Eck Kamin
Каминная кассета: NI-22 Panorama




 AROSA Угловой и Фронтальный камин
Каминная кассета: N-21



 BERLIN Фронтальный камин
Каминная кассета: N-21



ROMA
Каминная кассета: NI-22 Panorama 



TRIO I 



TRIO II 

TRIO



 TRIO III



 SMARTY One



SMARTY Classic 

Smarty

 SMARTY Rails



SMARTY Stone 



ORION



CASA



N-21



N-23G



N-24



N-36V



NI-22
Panorama



NI-25
Panorama

ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ТАК ПРОСТО



1

Если камин устанавливается не на огнеупорном покрытии пола, то перед ним нужно положить жаропрочный настил. Настил должен выступать за габариты отверстия для дверцы топки впереди не менее, чем на 50 см и сбоку не менее, чем на 30 см.



2

Точно придерживайтесь указаний руководства по монтажу и шаг за шагом соблюдайте последовательность сборки. Контролируйте во время монтажа горизонтальность установки камина. Готовые элементы склеиваются друг с другом при помощи акрилового герметика или цементного клея. Количество наносимого клея должно быть «щедрым».



3

Неровности при переходе к полу можно исправить при помощи входящего в комплект поставки цементного клея. В завершении Вы можете зашпаклевать все промежутки специальным жаростойким акриловым герметиком, на который можно наносить краску. Переходы между камином и противопожарной защитной стеной должны быть с расшивкой швов. Лишнюю массу для заделки нужно удалить. Проведите по ней пальцем, чтобы возникло углубление. Для разглаживания осторожно проведите влажной губкой по швам.



4

Каминную облицовку можно красить сразу после высыхания клея. Используйте акриловую краску или другую краску на водной основе. Когда краска высохнет, установите воздушную решетку. Затем вам нужно только положить предкаминный настил - и готово! Здесь на рисунке облицовка камина выкрашена в белый цвет и подготовлена для монтажа стеклянного фасада.